<KTB-030-1>

グラン 取扱説明書 保管用

このたびは、グランをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。
また、本説明書及び当社カタログに記載されている内容に反するご使用をされた場合、保証対象外となります。

安全記号	
⚠ 警告	誤った使い方をした場合、死亡もしくは重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠ 注意	誤った使い方をした場合、傷害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容を示しています。

使用上のご注意

警告

- 用途以外の使用・分解・改造は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。
- 動く部分へ手や指などを差し込まないでください。挟まれてケガをすることがあります。
- 商品の破損や機能・性能の低下など、異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、施工店様にご相談ください。

注意

- 本体、取出し扉にぶら下がったり、荷物等を載せたりしないでください。
  特にお子様にご注意ください。扉にぶら下がると、変形や破損することがあり、ケガや事故の恐れがあります。
- 取出し扉を開け放しにしないでください。
  扉を開け放したままにすると、歩行者に扉が当たり危険です。また、投函物の紛失や雨水の浸入による損害が生じる恐れがあります。
- 貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。
  一般郵便物の受け箱として設計されていますので貴重品類の受取りや保管には適しておりません。
  また、部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やイタズラには対応できません。
- 取出し扉を閉めるときは静かに閉めてください。乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。十分配慮しご使用ください。
- 郵便物は速やかに取り出してください。
  郵便物がたまり過ぎると鍵が開かなくなったり、投函口、取出し扉等の破損や作動異常の原因となります。また、強風雨時には郵便物が濡れる恐れがあります。お早めに取り出してください。

注意

- 火気を近づけないでください。変色、塗装剥がれの原因となります。
- ホースで直接散水しないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 固いものでこすったり、磨いたりしないでください。キズ、腐食の原因となります。
- 鍵を紛失した場合、ポスト底面に記載されている番号（鍵番号）をご確認いただき、販売店または工事店にお問い合わせください。

ご使用方法

■ 投函する

①投函蓋を開けます。

②郵便物、新聞等を投函します。

注意 過度な力で投函蓋を持ち上げないでください。
故障の原因となります。



■ 取り出す

①投函蓋を持ち上げ、解錠します。

②取出し扉を開け、郵便物等を取り出します。



■ 施錠

①取出し扉を閉め、投函蓋を持ち上げ、施錠します。

注意

- 防犯上、必ず施錠してください。
- 施錠しなくてもご使用できますが多量に投函された際、ドアが開く可能性があります。
- 過度な力で投函蓋を持ち上げないでください。
  故障の原因となります。
- 雨の日は蓋の表面を伝い、ポスト内部に雨水が浸入する恐れがありますので、ご使用後は速やかに締めてください。



※取出し扉を開いた図は、左吊り元の場合です。

お手入れ方法

軽い汚れの場合、柔らかい布で水拭きした後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤を拭き取ってください。

- 塩酸、シンナー、ベンジン、歯磨き粉等は絶対に使用しないでください。変色、キズ、塗装剥がれ、腐食の原因となります。
- 取出し扉の開閉時に音がする場合は、扉を固定しているロッドの軸受け部分上下に、潤滑剤を注してください。
- 細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがありますので、手袋等で手を保護してください。

アフターサービスについて

●**修理サービス**はお買い求めの販売店または工事店にお申し付けください。
●**アフターサービスについてご不明な場合**は、お買い求めの販売店または、下記**連絡先**までお問い合わせください。
お問合せの際は、下記の内容をお知らせください。

【お知らせいただきたい内容】
1. 住所・氏名・電話番号
2. 製品名・品番
3. 故障の内容や状況

【交換部品一覧】
扉・錠前・フラップ・パッキン類

本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間
お買い上げ日より１年間とします。

2. 保証内容
保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。
いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

(1)住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
(2)ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
(3)ユーザーが施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
(4)建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
(5)海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
(6)ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
(7)火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地　URL:http://www.fukucyo.co.jp
TEL 092-596-8288　FAX 092-596-8282　E-mail:info@fukucyo.co.jp

2013. 04